



DISTRIBUTOR



SOCKET E UNI

Socket A




max. 1800W


Socket B




max. 1800W






2901




2900



2934zx0009





1



2a

CONCRETE | BETONG | BÉTON | BETON


I




A1 = min. 0,5m

A2 = min. 1m


II



III




IV



2b




WOOD | TRE | TRÄ | HOLZ

BOIS | DREWNO



max. Ø5 mm





ENG Accessories purchased separately.
NOR Tilbehør kjøpes separat.
SWE Tillbehör köps separat.
DE Zubehör separat erhältlich.
FR Accessoires achetés séparément.
PL Akcesoria do nabycia osobno.



ENG Level the component.
NOR Niveller komponenten.
SWE Nivellera komponenten.
DE Nivellieren Sie das Bauteil.
FR Mettez le composant à niveau.
PL Wypoziomować element.



ENG Screw/unscrew the component.
NOR Skru/skru løs komponenten.
SWE Skruva fast/skruva loss komponenten.
DE Schrauben Sie das Bauteil an oder ab.
FR Visser/dévisser le composant.
PL Wkręcić/wykręcić element.



ENG The set does not include mounting screws.
NOR Settet inneholder ikke monteringsskruer.
SWE Monteringsskruvar ingår inte i satsen.
DE Das Set enthält keine Befestigungsschrauben.
FR Le kit ne comprend pas les vis de fixation.
PL Zestaw nie zawiera śrub mocujących.



ENG Turn off the power before replacing the light source.
NOR Skru av strømmen før skifte av lyskilde.
SWE Koppla bort strömmen innan för byte av ljuskälla sker.
DE Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lichtquelle austauschen.
FR Éteindre le courant avant de remplacer la source lumineuse.
PL Przed wymianą źródła światła należy wyłączyć zasilanie.



ENG The electrical components used in this dispenser should only be repaired or replaced by the manufacturer, its authorised service representative or a suitably qualified person.
NOR Elektriske komponenter i denne dispenser skal kun repareres eller skiftes ut av produsenten, dennes servicepartner eller en person med relevant kompetanse.
SWE De elektriska komponenterna i denna brännare får endast repareras eller bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en person med lämplig kompetens.
DE Die in diesem Spender verwendeten elektrischen Bauteile dürfen ausschließlich vom Hersteller, seinem Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person repariert oder ausgetauscht werden.
FR Les composants électriques utilisés dans ce distributeur ne doivent être réparés ou remplacés que par le fabricant, son représentant technique ou une personne dûment qualifiée.
PL Elementy elektryczne zastosowane w tym dystrybutorze powinny być naprawiane lub wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.



ENG Replace any cracked protective screen.
NOR Sprukket glass må skiftes.
SWE Sprucket glas måste bytas.
DE Ersetzen Sie eine beschädigte Schutzschirm.
FR Remplacer les écrans de protection fissurés.
PL Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny.

