







MOSS



4701420002



145ZX0009




143ZX0010



141ZX0009




72,5



85

108



165




64,5




OFF




1




2




3





4



5





ENG Accessories purchased separately.
NOR Tilbehør kjøpes separat.
SWE Tillbehör köps separat.
DE Zubehör separat erhältlich.
FR Accessoires achetés séparément.
PL Akcesoria do nabycia osobno.



ENG Screw/unscrew the component.
NOR Skru/skru løs komponenten.
SWE Skruva fast/skruva loss komponenten.
DE Schrauben Sie das Bauteil an oder ab.
FR Visser/dévisser le composant.
PL Wkręcić/wykręcić element.



ENG Drive the light fixture component with a rubber mallet.
NOR Slå på lysarmaturkomponenten med en gummihammer.
SWE Slå på armaturkomponenten med en gummiklubba.
DE Schlagen Sie mit einem Gummihammer auf das Beleuchtungselement.
FR Enfoncer le composant du luminaire à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
PL Element oprawy oświetleniowej wbić gumowym młotkiem.



ENG Fill the electrical box with 141ZX0009.
NOR Fyll den elektriske boksen med 141ZX0009.
SWE Fyll den elektriska burken med 141ZX0009.
DE Die elektrische Dose mit 141ZX0009 befüllen.
FR Remplir le boîtier électrique avec du 141ZX0009.
PL Puzkę elektryczną zalać 141ZX0009.



ENG Replace any cracked protective screen.
NOR Sprukket glass må skiftes.
SWE Sprucket glas måste bytas.
DE Ersetzen Sie eine beschädigt Schutzschirm.
FR Remplacer les écrans de protection fissurés.
PL Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny.



ENG Turn off the power before replacing the light source.
NOR Skru av strømmen før skifte av lyskilde.
SWE Koppla bort strömmen innan för byte av ljuskälla sker.
DE Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lichtquelle austauschen.
FR Éteindre le courant avant de remplacer la source lumineuse.
PL Przed wymianą źródła światła należy wyłączyć zasilanie.



ENG The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent, or a similar qualified person.
NOR Installasjon skal utføres av en autorisert installatør/fagmann.
SWE All installation skall utföras av auktoriserad elinstallatör.
DE Die Montage und der Austausch der in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle dürfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer gleich qualifizierte Person ausgeführt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!
FR Le montage et le remplacement de la source lumineuse du luminaire doit être fait uniquement par le fabricant, un agent de maintenance ou une personne ayant des qualifications similaires. Merci de respecter la réglementation nationale.
PL Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.



ENG Any cable modification will result in the complete loss of all warranty and liability claims of the buyer.
NOR Endring/utskifting av eksisterende kabel vil føre til fullstendig tap av garanti og erstatningskrav.
SWE Kabelmodifikationer medför att alla garantier och ersättningskrav försvinner.
DE Änderungen am Kabel führen zum vollständigen Verlust der Gewährleistung und der Möglichkeit aller Ansprüche des Käufers.
FR Toute modification dans le câblage d'origine entraînera une perte totale de la garantie accordée sur le produit et empêchera toute réclamation.
PL Wszelkie zmiany kabla powodują całkowitą utratę gwarancji oraz możliwości wszelkich roszczeń kupującego.



ENG Replaceable (LED only) light source by a professional.
NOR Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
SWE Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en fackman.
DE Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
FR Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
PL Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.